



Décomposition de la documentation

- Partie 1 : Notice d'installation et de mise en service
- Partie 2 : Notice de programmation générale
- ▶ Partie 3 : Notice de programmation des communications

Informations générales :

SYCLOPE Electronique 2014[®] Notice du 07/05/2014 Rev 4

Analyseurs/Régulateurs professionnels pour piscines publiques. **Gamme EVASION**[®]

Partie 3 : Notice de communication (Ref : DOC0119)

Editeur :



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Z.I. Aéropole pyrénées Rue du Bruscos 64 230 SAUVAGNON - France – Tel : (33) 05 59 33 70 36 Fax : (33) 05 59 33 70 37 Email : <u>syclope@syclope.fr</u> Internet : http://www.syclope.fr

© 2014 by SYCLOPE Electronique S.A.S. Sous réserve de modifications

Sommaire

I.	Utilisation du document	4
II.	Synoptiques de communication	6
1)	Connexion locale avec supervision SYSCOM V3 client	6
2)	Connexion locale avec SYSCOM V3 client et distante avec SYSCOM V3 serveur	6
3)	Connexion distante via modem RTC avec supervision SYSCOM V3	7
4)	Connexion EVASION sonde ACIDE CYANURIQUE	7
III.	Connections	8
1)	Connexion sur le port RS485 avec adaptateur RS485/USB	8
2)	Connexion modem ligne téléphonique	8
3)	Connections du Modem GSM interne	9
4)	Connections du Modem GSM externe	9
5)	Connexion EVASION - OPTILIGHT	10
IV.	Paramétrage EVASION	11
1)	Communication RS485 sur EVASION	11
2)	Communication MODEM sur EVASION	12
3)	Communication EVASION chambre OPTILIGHT	13
۷.	Paramétrage SYSCOM V3	14
1)	Communication SYSCOM V3 EVASION en RS485	14
2)	Communication SYSCOM V3 EVASION Modem	15
VI.	Programmation et Maintenance de l'EVASION via SYSCOM V3	17
1)	Programmation de l'EVASION	18
2)	Historique de l'EVASION	19
3)	Maintenance de l'EVASION	20
VII.	Registre de communication MODBUS	21

I. Utilisation du document

Veuillez lire la totalité du présent document avant toute installation, manipulation ou mise en service de votre appareil afin de préserver la sécurité des baigneurs, des utilisateurs ou du matériel.

Les informations données dans ce document doivent être scrupuleusement suivies. SYCLOPE Electronique S.A.S ne pourrait être tenu pour responsable si des manquements aux instructions du présent document étaient observés.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de cette notice, les symboles et pictogrammes suivants seront utilisés.

- Information de texte
- Action à faire
- > Elément d'une liste, d'un chapitre ou énumération
 - 1) Signes et symboles
- Identification d'une tension ou courant continu
- ✓ Identification d'une tension ou courant alternatif



Terre de protection



Terre fonctionnelle



Risque de blessure ou accident. Identifie un avertissement concernant un risque potentiellement dangereux. La documentation doit être consultée par l'utilisateur à chaque fois que le symbole est notifié. Si les instructions ne sont pas respectées, cela présente un risque de mort, de dommages corporels ou de dégâts matériels.



Risque de choc électrique. Identifie une mise en garde relative à un danger électrique mortel. Si les instructions ne sont pas strictement respectées, cela implique un risque inévitable de dommages corporels ou de mort.



Risque de mauvais fonctionnement ou de détérioration de l'appareil



Remarque ou information particulière.



Elément recyclable





1 Label du constructeur	④ Conformité à la FCC part 15 Class B
2 Modèle du produit	10 Produit recyclable spécifiquement
3 Référence du produit	(1) Limitation des substances dangereuses
4 Type de produit	12 Homologation CE
5 Plage d'alimentation électrique	13) Pays d'origine
6 Valeurs du courant maxi	(14) Identification du constructeur
7 Classe de protection	(15) Danger particulier. Lire la notice
8 Numéro de série	



II. Synoptiques de communication

Les équipements **SYCLOPE EVASION**[®] ont été conçus pour être connectés sur un système de supervision local ou distant. Plusieurs appareils peuvent être connectés les uns aux autres suivant plusieurs modes.

1) Connexion locale avec supervision SYSCOM V3 client



- Connexion d'un ou plusieurs EVASION via le BUS RS485.
- Connexion d'équipements SYCLOPE compatible avec le protocole MODBUS.
- Connexion de tous types d'équipements compatibles MODBUS RTU.
- Supervision de l'installation par logiciel de gestion SYSCOM V3.



Les équipements EVASION sont compatibles, et peuvent être intégrés dans une installation ARCHIMEDE.

2) Connexion locale avec SYSCOM V3 client et distante avec SYSCOM V3 serveur





L'installation locale est centralisée via Internet sur une version serveur multi-site. Le serveur peut superviser plusieurs sites.



3) Connexion distante via modem RTC avec supervision SYSCOM V3

- Connexion de plusieurs EVASION entre eux via le BUS RS485.
- Connexion d'équipements SYCLOPE compatible avec le protocole MODBUS.
- Connexion de tous types d'équipements compatibles MODBUS RTU.
- Supervision de l'installation par logiciel de gestion SYSCOM V3 à distance.



L'EVASION n°1 connecté sur la ligne téléphonique possède l'option MODEM, et ce comporte comme une passerelle pour communiquer avec les autres systèmes connectés sur le BUS RS485

4) Connexion EVASION sonde ACIDE CYANURIQUE



• Connexion d'un EVASION avec une ou deux sondes OPTILIGHT.



L'EVASION peut piloter une ou deux sondes OPTILIGHT via le BUS RS485, il est ainsi possible de transférer vers la sonde la valeur de pH et de Chlore et de lire la valeur de stabilisant mesurée.

III. Connections



1) Connexion sur le port RS485 avec adaptateur RS485/USB





Configuration : Tous les switchs sur **ON**

2) Connexion modem ligne téléphonique



3) Connections du Modem GSM interne



4) Connections du Modem GSM externe



5) Connexion EVASION - OPTILIGHT



- - RS485 EVASION ⇔ B Chambre OPTILIGHT
- Masse ⇔ LCL EVASION

IV. Paramétrage EVASION

1) Communication RS485 sur EVASION

Pour connecter un EVASION sur le bus il est nécessaire de configurer la communication RS485 identique à celle de tous les systèmes connectés sur le même BUS, en utilisant le menu de configuration de l'EVASION.





Tous les Evasions connectés sur un même BUS doivent avoir les mêmes paramètres de communication (Vitesse / Parité) et chacun une adresse différente.



Trois interrupteurs sont présents sur la carte EVAMICRO pour gérer les terminaisons ainsi que les résistances de rappel de la ligne RS485. Par défaut, les centrales sont livrées avec les interrupteurs sur la position 1.

SW1 > Résistance de polarisation ligne positive RS485 SW2 > Résistance de polarisation ligne négative RS485 SW3 > Résistance de terminaison de ligne



2) Communication MODEM sur EVASION

Permet l'activation de la fonction Modem ainsi que le numéro d'appel à composer.



Appuyer sur les touches



pour écrire le numéro de téléphone, l'APN, etc...

3) Communication EVASION chambre OPTILIGHT

Permet de connecter une sonde de mesures de l'acide cyanurique (Stabilisant) via le bus RS485 de l'appareil.





La communication utilise la configuration MODBUS (cf. chapitre IV paragraphe 1)
Les paramètres de pH et de chlore sont optionnels, s'ils ne sont pas transmis à la sonde cette dernière utilise des valeurs par défauts.



Dans cette configuration, l'Evasion devient Maître sur le bus RS485 et vient interroger régulièrement la ou les sondes. **Dans ce cas 1 seul appareil peut être maître sur le BUS.**



Dans le cas d'une configuration multi-appareils connectés pas Modem la ou les sondes doivent être connectées sur l'Evasion ayant le modem

V. Paramétrage SYSCOM V3

Pour un descriptif complet du logiciel reportez-vous à l'aide en ligne de ce dernier.



➔ Cliquez sur : Nouveau

🕏 Liste des syst	èmes			
liste des systèm-	es définis			
Désactivé	Nom	Туре	Adresse	Nouveau
				Modifier
				Désactive
				Supprimer
				Eermer
			*	

1) Communication SYSCOM V3 EVASION en RS485

→ Nom système : Saisir le nom de votre choix pour identifier l'appareil dans le logiciel.

- → Type : Sélectionner « Régulateur EVASION ».
- Cliquez sur : « Suivant »

→ Type connexion : Sélectionner RS485

→ Port COM : Sélectionner le port de votre interface RS485.

→ Vitesse : Sélectionner la même vitesse que sur l'EVASION

→ Identificateur : Siasir le numéro correspondant au numéro de l'EVASION.
 → Bits de données : Sélectionner 8

→ Parité : Programmer la même parité que

sur l'EVASION

→ Bits de stop : 2 si pas de parité 1 si parité paire ou impaire.

Si l'EVASION est déjà paramétré et que la connexion RS485 est connectée vous pouvez réaliser un test de communication.

Cliquez sur : « Test de communication »





→ Cliquez sur : « Suivant »	Sefinition du système
→ Toutes les : Saisir l'intervalle de lecture du	
système (minimum 1min).	Enregistrer les informations
→ A chaque modification : Si cette case est	
sélectionnée les valeurs acquises ne seront	Toutes les 5 minutes
enregistrées uniquement si elles sont	 A chaque modification
différentes de la précédente.	Systématiquement
→ Systématiquement : Si cette case est	
sélectionnée les valeurs acquises seront	
systématiquement enregistrées.	< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant >
→ Cliquez sur : « Suivant »	
	S Définition du système
→ Cliquez sur : « Terminer » pour finir l'ajout du système.	
	Cliquez sur "Terminer" pour valider l'enregistrement

Une fois terminé l'ajout, le nouveau système apparait dans la liste des systèmes.

ste des sy	stêmes définis				
) ésactivé	Nom	Туре	Adresse	司	
Γ	Grand Bassin	Régulateur EVASION	1	-	Nouveau
					_

2) Communication SYSCOM V3 EVASION Modem

→ Nom système : Saisir le nom de votre choix pour identifier l'appareil dans le logiciel.

- → Type : Sélectionner « Régulateur EVASION ».
- ➔ Cliquez sur : « Suivant »

Nom du système	Grand Bassin		
Туре	Régulateur EVASION	•	
	< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant >		
	Nom du système Type	Nom du système Grand Bassin Type Régulateur EVASION < <u>Précédent</u> <u>Suivant ></u>	Nom du système Grand Bassin Type Régulateur EVASION 🔹

 → Type connexion : Sélectionner MODEM
 → Téléphone : Saisir le numéro de téléphone de l'EVASION.
 → Identificateur : Saisir le numéro

correspondant au numéro de l'EVASION. → Effacer l'historique... : Si cette case est sélectionnée, après chaque lecture de l'historique le logiciel effacera les données

Para	amètrage c	ommun	ication: Régulat	BUT EVASION	k
Type connexion	MODEM	•	Bits de Données	8	+
Fort COM	COM6		Pank	Parité pairs	-
Vitesse	38400		Bits de Stop	1 bit stop	*
Téléphone	05593	37037	🔲 Ellacer l'hist	orique après le t	élécharg
dentificateur		1	Test de com	munication	

dans l'EVASION. Cette option permet de limité la durée de l'appel téléphonique.

Si l'EVASION est déjà paramétré et que la connexion MODEM est réalisée vous pouvez réaliser un test de communication.

→ Cliquez sur : « Test de communication »

Une fenêtre s'ouvre pour visualiser la connexion en cours.

Puis une fenêtre s'ouvre pour confirmer le bon déroulement du test.



Test de co	mmunication 🛛 🔀
1	La communication a été réalisée avec succès Numéro Id: 0 Nom: EVASION Version: 2.3a
	ОК

	Contraction du système
→ Toutes les : Saisir l'intervalle de lecture du système (minimum 1min).	Enregistrer les informations
 A chaque modification : Si cette case est sélectionnée les valeurs acquises ne seront enregistrées uniquement si elles sont différentes de la précédente. Systématiquement : Si cette case est 	Toutes les 5 minutes
sélectionnée les valeurs acquises seront systématiquement enregistrées.	< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant >
→ Cliquez sur : « Suivant »	S Définition du système
➔ Cliquez sur : « Terminer » pour finir l'ajout du système.	Cliquez sur "Terminer" pour valider l'enregistrement
	< <u>Précédent</u> <u>I</u> erminer

Une fois terminé l'ajout, le nouveau système apparait dans la liste des systèmes.

iste des s	ystèmes définis				
Désactivé	Nom	Туре	Adresse		
	Grand Bassin	Régulateur EVASION	1	-	Nouveau
			i i		

VI. Programmation et Maintenance de l'EVASION via SYSCOM V3

Il est possible de programmer, lire l'historique et voir le fonctionnement de l'EVASION par l'intermédiaire du logiciel SYSCOM V3. Cette opération peut se faire localement via le BUS RS485 ou à distance via le modem.

Pour ouvrir la fenêtre de maintenance depuis le SYSCOM V3.

Démarrer le logiciel SYSCOI dans le menu : → Paramétrage → Paramètres d'acquisition → Système	ଏ V3, aller	Paramétrage Imit Complexe Boitier externe Imit Descent Imit Paramètres d'a Imit Afficheurs Imit Optimisateurs d'a Imit Afficheurs Imit Optimisateurs d'a Imit Afficheurs Imit	cquisition	Système Paramètres enregistr	és
	🧇 Liste des sys	tèmes			X
Sélectionner le système dans la liste puis :	Liste des systèm Désactivé Gran	nes définis Nom I8≝ssin	Type Regulateur EVASION	Adiesse 🖬	Nouveau
→ Cliquez sur :					Modifier
« Programmation »					Desactiver
				-	Brogrammation

Fenêtre de maintenance de l'EVASION



1) Programmation de l'EVASION

Pour la programmation pure de l'EVASION reportez-vous à la notice de programmation. Cette fenêtre offre les mêmes options de programmation que le menu embarqué.

		11000			Paramétra	age appel sur Aarr	nes	1125			
Acquisi	itions Calculs & Numériqu	ues So	rties relais 5	ortles	analogiques 4-	20mA Conditions	de fonctionnem	ent Affichages	& Impression	Graphiques	Autr
1	Entrées analogiques 4-2	20mA	Echelle	5	Consignes	Alam	Hautes	Niveaux (CAD)	Ca	librations Gain	RAZ
E1	Température	*	-5 à 45°C	+	0,0 °C	0,0 °C	0,0 °C		0	0,000	
2	рН	-	0 à 14pH	-	0,00 pH	0,00 pH	0,00 pH		0	0,000	
E <u>3</u>	Non affectée			-	0	a	0		0	0,000	
E <u>4</u>	Non affectée	-		-	0	Ű	0		Q	0,000	
E <u>5</u>	Non affectée	•	6	w	Ø	0	٥		0	0,000	
E <u>6</u>	Non affectée	*		Ŧ	0	0	0		0	0,000	
ΕŢ	Non affectée	•		-	0	0	0		0	0,000	P
E <u>8</u>	Non affectée	-			0	0	0		0	0,000	
E9	Non affectée	•		-	0	0	0		0	0,000	
E1 <u>0</u>	Non affectée	•		-	0	0	ð		0.	0,000	
	Configuration CAD		D	ébit	1	Seuil On/Off Alarn		Mautor	Compensa	sation régulation	
CAD1	Inactif	•					Basses	nauces	V/0	100	erd.
C <u>A</u> D2	Inactif	-									

Lecture Permet de faire un chargement de la configuration actuelle du système connecté.

Ecriture error Permet de programmer le système connecté avec les paramètres actifs du logiciel.

Mise à l'heure Permet de mettre l'évasion à la même heure et date que l'ordinateur

Charger Dermet de charger un fichier de configuration « déjà faite » pour la télécharger dans l'EVASION.



Permet de sauver dans un fichier la configuration active, pour la réutiliser plus tard et/ou dans un autre EVASION



La programmation par le logiciel ne permet pas la calibration des sondes de mesures. L'étalonnage des sondes est conservé a chaque reprogrammation.

Pour effacer volontairement la calibration d'une sonde, vous devez sélectionner la case à cocher RAZ correspondante.

2) Historique de l'EVASION

Il est possible de télécharger et visualiser l'historique sauvegardé dans le système.

Maintenance Evasion								
	Historique							
- BT 16/12/2009								
⊡ (€) 14:29								
Tension batter	1e: 12.2V							
🚺 Température	(ED1): 21.9°C	(Pas de consigne)						
🚺 рН	(E02): -0.25pH	(Consigne: 6.9pH)						
Chlore libre	(E04): Alarme tech	nique						
🚺 Niveau eau	(E05): Alarme tech	(E05]: Alarme technique						
Chlore actif	(E06): Alarme tech	nique						
Chlore actif	(E11): Alarme tech	nique						
🚺 Stabilisant	(E19): Alarme tech	nique						
E S 13:59								
A Programmation	o communcation en me	ode RS485						
🚺 Tension batter	ne: 12.2V							
🚺 Température	(ED1): 21.9°C	(Pas de consigne)						
🚺 рн	(E02): -0.25pH	(Consigne: 6.9pH)						
Chlore libre	(E04): Alarme tech	nique						
🚺 Niveau eau	(E05): Alarme tech	nique						
Chlore actif	(E06): Alarme tech	nique						
Chlore actif	(E11): Alarme tech	nique						
🚺 Stabilisant	(E19): Alarme tech	nique						
E 🕥 13:29								
	10442			*				
Afflichages	1	Commandes	Téléchargements	Effacements				
			Evénements 👂 Données 🗼	Evènements				
Enrouler	Sauver 📷 🖸	2uvrir 🔝 🕅 Imprimer 🛋	Evènements & Données	Données 📳				
Retour								

Affichages



Visualise ou non les événements dans la fenêtre d'affichage.

Visualise ou non les données dans la fenêtre d'affichage.

Enrouler Déroule ou enroule toutes les branches de l'affichage

Commandes

<u>S</u> auver	
<u>O</u> uvrir	

Permet d'enregistrer dans un fichier l'historique affiché.

Permet d'ouvrir et d'afficher un historique sauvegardé.

Téléchargements

<u>E</u> vènements	
Données 🕨	

Permet le téléchargement des événements en mémoire de l'EVASION. Permet le téléchargement des données en mémoire de l'EVASION.

Evènements & Données

Permet de réaliser les deux actions précédentes en une fois.

Effacements



Permet d'effacer l'historique des événements dans la mémoire de l'EVASION.

Permet d'effacer l'historique des données dans la mémoire de l'EVASION.

3) Maintenance de l'EVASION

Il est possible d'activer une mode « maintenance » qui permet de visualiser toutes les informations du système en temps réel.

Jeudi 16/17	2/2009 - 15:30) 🤞		2				-
rempérature 21.93 ℃ →•← 0.00	рн - 0.24 рн →•← 6.90	Non utilisëe	Chlore libre →•← 0.00	Niveau ou CAD	Chlore actif →•← 0.00	Non utilisée	Non utilisée	Non utilisée
↑ OFF ★ OFF E01: 12.54mA	₹7.90 ±6.80 E02: 3.84mA	E03: 12.52mA	T OFF ¥ OFF E04: 0.00mA	E05: 0.00mA		E07: 0.00mA	E08: 0.00mA	E09: 0.00m
Non utilisée	Chlore actif ppm →-← 0.00	Non utilsée	Non utilisée	Non utilisée E14:	Non utilisée E 15:	Non utiisée E16:	Non utilisée	Non utilisée E18:
E10: 0.00m4	T OFF	E12:	E13:					
Stabilisant → ← 0.00 ↑ OFF ↓ OFF	Non utilisée							

Connexion 🧑 Ce bouton apparaît à l'ouverture de l'écran, cliquez dessus pour commencer le test.

Déconnexion O Cliquez sur ce bouton pour stopper le rafraichissement automatique des données.

Reportez-vous à la notice de programmation pour connaitre la signification des icônes affichés, ou passer la souris sur une image ou un élément pour en avoir l'explication.



Si en cours de connexion, vous réalisez une modification de programmation par l'intermédiaire du menu de programmation de l'EVASION, celle-ci sera ignorée par le programme ci-dessus jusqu'à la prochaine Connexion.

VII. Registre de communication MODBUS

Nom	Registre	Format	Taille	R/W	Description
Heure & Minute	40001	unsigned integer	1	R	Heure 8bits haut – Minute 8bits bas
Jour	40002	unsigned integer	1	R	Numéro du jour de la semaine
Date	40003	unsigned integer	1	R	Date du jour
Mois	40004	unsigned integer	1	R	Mois en cours
Année	40005	unsigned integer	1	R	Année en cours (00 à 99)
Flags de fonctionnement	40006	unsigned integer	1	R	Bit 0 Marche/Arrêt - Bit 1 Etat timer - Bit 2 Etat CAD1 - Bit 2 Etat CAD2
Alarmes techniques	40007	unsigned long	2	R	Etat binaire des voies de E1 à E22
Alarmes hautes	40009	unsigned long	2	R	Etat binaire des voies de E1 à E22
Alarmes basses	40011	unsigned long	2	R	Etat binaire des voies de E1 à E22
Niveau analogique	40013	unsigned integer	1	R	Etat binaire des voies programmées en niveau d'eau de E1 à E10
Conditionnement des voies	40014	unsigned integer	1	R	Condition binaire des voies de E1 à E10 , E18 et E19
Conditionnement des voies	40015	unsigned integer	1	R	Condition binaire des voies de E11 à E18
Valeur mesure voie E1	40016	inverted float	2	R	Valeur de température
Valeur mesure voie E2	40018	inverted float	2	R	Valeur de pH
Valeur mesure voie E3	40020	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E4	40022	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E5	40024	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E6	40026	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E7	40028	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E8	40030	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E9	40032	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure voie E10	40034	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur mesure débit CAD1	40036	inverted float	2	R	Valeur de débit si CAD1 programmé en débitmètre
Valeur mesure débit CAD2	40038	inverted float	2	R	Valeur de débit si CAD2 programmé en débitmètre
Valeur courant brut voie E1	40040	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E2	40041	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E3	40042	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA

Registres MODBUS

Valeur courant brut voie E4	40043	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E5	40044	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E6	40045	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E7	40046	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E8	40047	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E9	40048	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut voie E10	40049	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur courant brut batterie	40050	unsigned integer	1	R	Valeur de courant *20 / 734 =valeur en mA
Valeur calculé voie E11	40051	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E12	40053	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E13	40055	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E14	40057	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E15	40059	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E16	40061	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E17	40063	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur calculé voie E18	40065	inverted float	2	R	Valeur de xx (suivant programmation)
Valeur voie E19	40067	inverted float	2	R	Valeur de stabilisant en ppm
Valeur voie E20	40069	inverted float	2	R	Valeur de stabilisant en ppm
Pourcentage de régulation relais 1	40071	unsigned integer	1	R	Valeur de régulation * 100
Pourcentage de régulation relais 22	40092	unsigned integer	1	R	Valeur de régulation * 100
Pourcentage de régulation analogique 1	40093	unsigned integer	1	R	Valeur de régulation * 100
Pourcentage de régulation analogique 22	40114	unsigned integer	1	R	Valeur de régulation * 100

NOTES

NOTES



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Z.I. Aéropole pyrénées Rue du Bruscos 64 230 SAUVAGNON - France – Tel : (33) 05 59 33 70 36 Fax : (33) 05 59 33 70 37 Email : <u>syclope@syclope.fr</u> Internet : http://www.syclope.fr

 \odot 2014 by SYCLOPE Electronique S.A.S.