Régulateur **SYCLOPE TERE'O Touch XL®** pour piscines (Partie 1)



Notice d'installation, de mise en service et de programmation



Référence : DOC0390

Rev : 1.3

Décomposition de la documentation

Partie 1 : Notice d'installation et de mise en service Partie 2 : Notice de communications

Informations générales :

SYCLOPE Electronique 2017 - 2019® Notice du 19/09/2019 Rev 1.13

Analyseurs/Régulateurs pour piscines. Gamme TERE'O Touch[®]

Notice d'installation et de branchements

Editeur :



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Z.I. Aéropole pyrénées Rue du Bruscos 64 230 SAUVAGNON - France – Tel : (33) 05 59 33 70 36 Fax : (33) 05 59 33 70 37 Email : <u>syclope@syclope.fr</u> Internet : http://www.syclope.fr

© 2017 by SYCLOPE Electronique S.A.S. Sous réserve de modifications

Sommaire

I.	Généralités	5
1)	Domaines d'application	5
2)	Conformité à la FCC	6
3)	Utilisation du document	7
4)	Signes et symboles	7
5)	Stockage et transport	8
6)	Packaging	8
7)	Garantie	8
II.	Consignes de sécurité et d'environnement	9
1)	Utilisation de l'équipement	9
2)	Obligations de l'utilisateur	9
3)	Prévention des risques	9
4)	Identification et localisation de la plaque signalétique	
5)	Elimination et conformité	11
III.	Caractéristiques techniques et fonctions	12
1)	Caractéristiques techniques	12
Fo	nctions principales	13
2)	Paramètres et échelles de mesure	13
IV.	Installation et branchements	14
1)	Conditions d'installation	14
2)	Installation mural de l'appareil	14
3)	Ouverture/Fermeture de la porte transparente	15
4)	Ouverture/fermeture du cache-borniers	15
5)	Branchements électriques	16
6)	Changement du fusible interne des sorties P3 et P4	16
7)	Branchements de l'alimentation primaire	
8)	Branchement des sorties de régulations	
9)	Branchement du relais libre de potentiel (P2)	19
10	Branchements des entrées de mesure	21
11) Branchements de l'entrée de contrôle à distance ou flow switch	23
12) Branchements des fonds de cuves	24
13	Branchements du bus de communication RS485	25
ν.	Utilisation générale	27
VI.	Mise en service	
VII.	Programmation	
1)	Zones d'affichage écran principale	
2)	Mode de saisie	31
3)	Menu de Programmation « Installateur »	
VIII.	Réglage du paramètre	46
1)	Niveau de cuve	47
2)	Régulation	
3)	Dosage	49
4)	Temporisations	50
5)	Calibrage	50
,	> Calibrage de l'Offset ou du pH7	51
	Calibrage du gain ou du pH4	
	5 5 1	

Sommaire		Page 4/56
IX.	Entretien / Maintenance	52

I. Généralités

1) Domaines d'application

L'analyseur/régulateur **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] que vous venez d'acquérir est un appareil électronique de haute technologie. Il a été étudié et construit avec soins pour votre plus grand plaisir et votre tranquillité d'action.

Sa remarquable faculté d'adaptation aux différentes structures de piscines lui permet de s'installer dans tous les milieux difficiles ou la maîtrise du traitement de l'eau est des plus déterminants.

Avec 1 entrée Température, 1 entrée pH et 1 entrée Chlore ou Brome, une entrée de contrôle de circulation et deux entrées niveau de cuve, le **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] est doté de fonctions de régulations proportionnelles à commandes cycliques transmises au travers de 2 pompes doseuses pour le contrôle du pH moins ou du pH plus, du Chlore ou du Brome.

La simplicité de fonctionnement du **SYCLOPE TERE'O Touch**[®], sa convivialité et la technicité remarquable de cet équipement, vous feront profiter pleinement de ses nombreuses possibilités et vous garantirons un parfait contrôle et une parfaite surveillance de la qualité de l'eau de votre piscine.

Vous trouverez dans les instructions qui vont suivre, toutes les informations nécessaires à l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre nouvel équipement.

- Packaging
- > Installation
- Equipements de base
- > Caractéristiques techniques
- > Instructions pour la mise en service
- Conseils de sécurité

Si vous souhaitez recevoir plus ample information ou si vous rencontrez des difficultés qui n'ont pas été spécifiées dans ce manuel, prenez rapidement contact avec votre revendeur habituel ou adressez-vous directement aux services commerciaux de SYCLOPE Electronique S.A., soit à l'agence ou au bureau de votre région, soit aux services techniques/qualité de nos établissements. Nous ferons le nécessaire pour vous aider et vous faire profiter de nos conseils ainsi que notre savoir-faire dans le domaine de la mesure et du traitement des eaux de piscines.

Contact : <u>Service-technique@syclope.fr</u>

2) Conformité à la FCC

L'appareil analyseur/régulateur de la gamme SYCLOPE TERE'O Touch® est conforme à la section 15

du règlement de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences éventuelles, y-compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu.



Cet appareil a été testé et déclaré conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B. Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel. Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non-conforme aux instructions, il peut générer, utiliser ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui généraient les communications radios. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsiste dans certains cas.

Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gène ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaitre à l'aide des méthodes suivantes :

- En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de place,
- En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur,
- En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur,
- En se renseignant auprès su vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Toute modification ou changement apporté à l'appareil et non expressément autorisée par l'entreprise qui doit garantir la conformité aux normes précitées peut annuler la permission d'utilisation de l'appareil.

Remarque : Pour assurer la conformité avec les règlements de la FCC sur les interférences électromagnétiques pour un appareil de classe B, utilisez des câbles correctement blindés et mis à la terre tel que préconisé dans la présente notice. L'utilisation d'un câble qui ne serait pas correctement blindé ou relié à la terre risque d'enfreindre les règles de la FCC.

3) Utilisation du document

Veuillez lire la totalité du présent document avant toute installation, manipulation ou mise en service de votre appareil afin de préserver la sécurité du traitement, des utilisateurs et du matériel.

Les informations données dans ce document doivent être scrupuleusement suivies. **SYCLOPE Electronique S.A.S** ne pourrait être tenu pour responsable si des manquements aux instructions du présent document étaient observés.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de cette notice, les symboles et pictogrammes suivants seront utilisé.

- Information
- Action à faire
- > Elément d'une liste ou énumération
 - 4) Signes et symboles
- Identification d'une tension ou courant continu
 - V Identification d'une tension ou courant alternatif

Terre de protection



Terre fonctionnelle



Risque de blessure ou accident. Identifie un avertissement concernant un risque potentiellement dangereux. La documentation doit être consultée par l'utilisateur à chaque fois que le symbole est notifié. Si les instructions ne sont pas respectées, cela présente un risque de mort, de dommages corporels ou de dégâts matériels.



Risque de choc électrique. Identifie une mise en garde relative à un danger électrique mortel. Si les instructions ne sont pas strictement respectées, cela implique un risque inévitable de dommages corporels ou de mort.



Risque de mauvais fonctionnement ou de détérioration de l'appareil



Remarque ou information particulière.



Elément recyclable

5) <u>Stockage et transport</u>



Il est nécessaire de stocker et de transporter votre **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] dans son emballage d'origine afin de le prévenir de tout dommage.

Le colis devra lui aussi être stocké dans un environnement protégé de l'humidité et à l'abri d'une exposition aux produits chimiques.

Conditions ambiantes pour le transport et le stockage :

Température : -10 °C à 70 °C Humidité de l'air : Maximum 90% sans condensation

6) <u>Packaging</u>



L'appareil est livré sans câble d'alimentation.

Les opercules du boitier sont pré-percés et équipés de presse-étoupes correspondants conformes au maintien de la protection IP65. Les câbles utilisés doivent être adaptés à ces derniers afin de respecter l'indice de protection.

Les câbles blindés de raccordement des électrodes de pH et de Redox ne sont pas fournis.

Est inclus dans le packaging :

- ✓ La centrale d'analyses et de régulation SYCLOPE <u>TERE'O Touch</u>[®]
- ✓ La notice de mise en service
- ✓ La notice de programmation
- ✓ La notice de communications (Option)
- 7) Garantie

La garantie est assurée selon les termes de nos conditions générales de vente et de livraison dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

- > Utilisation de l'équipement conformément aux instructions de ce manuel
- Aucune modification de l'équipement de nature à modifier son comportement ou de manipulation non-conforme
- > Respect des conditions de sécurité électriques



Le matériel consommable n'est plus garanti dès sa mise en service.

II. Consignes de sécurité et d'environnement

Veuillez :

- Lire attentivement ce manuel avant de déballer, de monter ou de mettre en service cet équipement
- > Tenir compte de tous les dangers et mesures de précaution préconisées

Le non-respect de ces procédures est susceptible de blesser gravement les intervenants ou d'endommager l'appareil.

1) <u>Utilisation de l'équipement</u>

Les équipements **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] ont été conçus pour mesurer et réguler le pH, le Chlore et le Brome (BCDMH) à l'aide de capteurs et de commandes d'actionneurs appropriés dans le cadre des possibilités d'utilisation décrites dans le présent manuel.



Toute utilisation différente sera considérée comme non-conforme et doit être proscrite. SYCLOPE Electronique S.A.S. n'assumera en aucun cas la responsabilité et les dommages qui en résultent.

2) Obligations de l'utilisateur

L'utilisateur s'engage à ne laisser travailler avec les équipements **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] décrits dans ce manuel que le personnel qui :

- Est sensibilisé avec les consignes fondamentales relatives à la sécurité du travail et de la prévention des accidents
- > Est formé à l'utilisation de l'appareil et de son environnement
- > A lu et compris la présente notice, les avertissements et les règles de manipulation
 - 3) <u>Prévention des risques</u>



L'installation et le raccordement des équipements **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé et qualifié pour cette tâche. L'installation doit respecter les normes et les consignes de sécurité en vigueur !



Avant de mettre l'appareil sous tension ou de manipuler les sorties relais, veuillez toujours couper l'alimentation électrique primaire !

Ne jamais ouvrir l'appareil sous tension !

Les opérations d'entretien et les réparations doivent être uniquement effectuées par un personnel habilité et spécialisé !



Veillez à bien choisir le lieu d'installation des équipements en fonction de l'environnement ! Le boîtier électronique **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] ne doit pas être installé dans un environnement à risque et doit être mis à l'abri des projections d'eau et des produits chimiques. Il doit être installé dans un endroit sec et ventilé, isolé des vapeurs corrosives.



S'assurer que les capteurs chimiques utilisés avec cet appareil correspondent bien aux produits chimiques utilisés. Reportez-vous à la notice technique individuelle de chaque capteur. La chimie de l'eau est très complexe, en cas de doute, contacter immédiatement notre service technique ou votre installateur agréé.



Les capteurs chimiques sont des éléments sensibles et dotés de parties consommables. Ils doivent être surveillés, entretenus et étalonnés régulièrement à l'aide de trousses d'analyses spécifiques non-fournies avec cet équipement. En cas de défaut, un risque potentiel d'injection excédentaire de produit chimique peut être constaté. Dans le doute, un contrat d'entretien doit être contracté auprès de votre installateur ou à défaut auprès de nos services techniques. Contacter votre installateur agréé ou notre service commercial pour plus d'informations.

4) Identification et localisation de la plaque signalétique



1 Label du constructeur	9 Danger particulier. Lire la notice
2 Modèle du produit	10 Produit recyclable spécifiquement
3 Référence du produit	(1) Limitation des substances dangereuses
4 Plage d'alimentation électrique	(12) Homologation CE
5 Valeurs du courant maxi	(13) Pays d'origine
6 Classe de protection	(14) Square code constructeur
7 Identification du constructeur	(15) Conformité à la FCC part 15 Class B
8 Numéro de série	



5) Elimination et conformité

Les emballages recyclables des équipements **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] doivent être éliminés selon les règles en vigueur.



Les éléments tels que papier, carton, plastique ou tout autre élément recyclable doivent être amenés dans un centre de tri adapté.



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ce symbole indique qu'à partir du 12 août 2005 les appareils électriques ne peuvent plus être éliminés dans les déchets ménagers ou industriels. Conformément aux prescriptions en vigueur, les consommateurs au sein de l'Union Européenne sont tenus, à compter de cette date, de restituer leurs anciens équipements au fabricant qui se chargera de leur élimination sans charge.



Conformément à la directive européenne 2002/95/CE, ce symbole indique que l'appareil **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] a été conçu en respectant la limitation des substances dangereuses.



Conformément à la directive basse tension (2006/95/CE) et à la directive de compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), ce symbole indique que l'appareil a été conçu dans le respect des directives précédemment citées.



FCC : Conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (commission fédérale des communications), ce symbole indique que l'appareil a été testé et approuvé dans le respect et les conditions d'un appareil de classe B.

III. Caractéristiques techniques et fonctions

1) Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales					
Туре	Spécification(s)	Repère(s)			
Consommation	12 W Max (Sans accessoires de dosage connectés)	-			
Alimentation requise	entation requise 90-240VAC 50/60Hz				
Protection électrique	Fusible 160 mA. Réarmement par coupure d'alimentation				
T°C de fonctionnement	-5 ℃ à 45 ℃ (23 ℉ à 113 ℉)	-			
Matériaux du boîtier	boîtier ABS ou Polycarbonate (USA et Canada) -				
	Longueur : 213 mm (8.4 pouces)	-			
Encombrement du boitier	Largeur : 185 mm (7.3 pouces)				
Doide du boîtier	Hauteur: 118 mm (4.6 pouces)				
Affichago	I,1 Ky Ecran LCD coulour 3 5 noucos Tactilo résistif	-			
Amenage	Ectan Ecb codiedi 5,5 podces factile resistii	-			
Température de stockage	-10 °C à 70 °C (10 °F à 158 °F)	-			
Humidité	Max, 90% sans condensation	-			
Degré de protection	IP 65	-			
Certifications du produit	CF				
	Tects de perturbation réalisés classe B se conformer à EN61326-1				
	Tests de perturbation réalisés classe B se conformer à EN61326-2-6				
	Tests de perturbation réalisés classe B se conformer à ENEE011				
	Tests de perturbation realisés classe D se contorner à ENG1000.2.2				
	Teste de fluctuations (alla fa an antionner à ENG1000-3-2				
	Tests de fluctuations realises se conformer à EN61000-3-3				
Compatibilite	Tests d'immunité realises se conformer à EN61000-4-2				
électromagnétique	Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-3				
	Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-4				
	Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-5				
	Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-6				
	Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-8				
	Tests d'immunité réalisés se conformer à EN61000-4-11				
EN 61000 Compatibilité électromagnétique (CEM)					
Nourse	EN 61326 Matériels électriques de mesure, de commande et de				
Norme	laboratoire pour un environnement ordinaire (classe B – Usage				
	domestique)				
	Entrées				
	1 entré potentiométrique pH	POT			
Entrées de mesure	1 entrée 420mA isolé Tension 24VDC température	IN1			
	1 entrée 420mA isolé Tension 24VDC chlore/Brome	IN2			
Entrées niveaux	1 entrée contact niveau de cuve pH	K1			
Lifees filvedux	1 entrée contact niveau de cuve Chlore/Brome	K2			
Entrées circulation	1 entrée contact circulation d'eau	Aux			
	Sorties				
	2 sorties relais de puissance	P3 et P4			
Sorties relais	- Max. 2A / 250 VAC				
	- Courant transitoire Max 15A <1ms				
	2 Soules relais CRT				
REF Sortie 12V de reference pour l'alimentation des convertisseur		VKEF			
	Port de communication				
RS485 1 port de communication RS485 compatible protocole type ModBus [©] RTU					
	Protection des sorties de dosage				
Evellete interver	Fusible verre 5x20mm 3.15A 250V Temporisé	FUSE1			
Fusible interne	·				

Fonctions principales

Fonctions principales				
Fonction	Spécification(s)	Remarque(s)		
	Proportionnel	Temps d'injection calculé en %		
Mode de régulation		Temps de cycle d'injection relais 240 s.		
	Tout au rien			
Type d'actionneurs	Sorties relais de puissance	Commande en modulation de largeur		
Sens de régulation	Montant ou descendant			
Alarmoc	Alarmes basses et hautes	Exprimées en valeur réelles de mesure		
Aldiffies		Commande de seuils haut et bas		
	Contrôle de débit	Asservissement des injections à un		
Accenviccoment		contrôle de circulation d'eau.		
ASSELVISSELLELL	Niveau cuve	Asservissement des injections à un		
		contrôle de niveau produit a injecter.		
Configuration	Choix de configuration standard	Paramétrage automatique de la machine		
Maintenance	Assistance à la maintenance	Contrôle des organes de régulation		

2) Paramètres et échelles de mesure

Mesures et régulations		
Paramètres Echelle de mesure Précision		
T°C	-5 à 45°C	± 0,5 %
рН	0 à 14 pH	± 0,5 %
	0 à 2 ppm	± 0,5 %
Chlore libre	0 à 5 ppm	± 0,5 %
	0 à 10 ppm	± 0,5 %
	0 à 2 ppm	± 0,5 %
Brome	0 à 5 ppm	± 0,5 %
	0 à 10 ppm	± 0,5 %

IV. Installation et branchements

1) Conditions d'installation



Pour garantir la sécurité des utilisateurs et assurer un fonctionnement correct de votre **SYCLOPE TERE'O Touch**[®], veuillez respecter les consignes d'installation suivantes :

- > Installer l'appareil dans un local sec
- > L'appareil doit être protégé de la pluie, du gel et des rayons directs du soleil
- > La température ambiante doit être comprise entre 0 et 50°C sans condensation
- > Choisir un lieu d'installation sans vibration, sur un support propre et non déformé



En cas de non-respect de ces consignes :

- > L'appareil risque d'être endommagé
- > Les mesures peuvent être perturbées
- La garantie ne sera pas assurée !

2) Installation mural de l'appareil



Avant de procéder au montage et aux raccordements électriques, couper les alimentations ! La classe IP65 n'est garantie que si le capot de fermeture et la vitre du boîtier électrique sont fermés et si les presses étoupes correspondent aux diamètres de vos câbles et sont correctement serrés.

▶ Percer 3 trous Ø 5 mm conformément au plan de perçage ci-dessous :



- ▶ Introduire les chevilles de 5 mm à l'aide d'un marteau
- ▶ Fixer la vis supérieure (vis du haut) en premier sans la serrer complètement
- Positionner les vis inférieures et les serrer
- Serrer la vis supérieur
- Assurer vous de la bonne stabilité et du niveau du boîtier

3) Ouverture/Fermeture de la porte transparente

Afin de garantir la classe IP65, la porte transparente doit absolument être refermée après usage tout en s'assurant de la qualité du joint de fermeture.

Le politier est équipé d'un système de fermeture avec verrouillage automatique dès lors ou sa manipulation est effectuée correctement.

Pour ouvrir la porte transparente :





Pour fermer et verrouiller la porte transparente :



Passer les doigts derrière le verrou, et amener la porte avec le pouce ...



Lever le verrou et tirer vers

l'avant de l'appareil

Avec la paume de la main, appuyer sur la porte transparente et serrer avec la main pour verrouiller





Afin de garantir la classe IP65, le cache-borniers doit absolument être refermée après usage tout en s'assurant de la qualité du joint de fermeture.

Utiliser un tournevis adéquat pour dévisser les 2 vis de fixation et ouvrir le cache-bornier.





Porte ouverte !



Porte verrouillée

5) Branchements électriques



Les installations électriques doivent être effectuées suivant les normes en vigueur et par un personnel habilité !

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être installé !

Un sectionneur de 10A doit être installé à proximité de l'appareil et facilement accessible afin de couper l'alimentation primaire. Il doit être repéré comme étant le circuit de coupure de l'appareil **Avant de procéder aux raccordements, couper les alimentations électriques !**



Utiliser de préférence des câbles monobrins

Dans le cas contraire, utiliser impérativement des embouts de câblage à sertir afin de garantir qu'aucun brin ne puisse entrer en contact avec les câbles voisins ! Sécuriser les connexions filaires sur les borniers à l'aide de colliers de serrage.





Le **SYCLOPE TERE'O**[®] doit être impérativement asservi à la filtration de la piscine à l'aide de l'entrée "circulation" FLW.

Protection interne :



La centrale **SYCLOPE TERE'O Touch** [®] est protégée par un fusible de 160 mA réarmable et par une varistance contre les surtensions de 275V.



Les sorties relais de puissance autoalimentées **P3** et **P4** sont protégées chacun par un fusible en verre, format 5x20mm de 2A 250V.

	R
Fl	JS

éférenceDésignation55X20R2000Fusible Temporisé 2A 5x20 Verre



En cas de destruction du fusible, vérifier que la carte ne soit pas brûlée. Si c'est le cas, changer impérativement la carte complète.

En cas de destruction de la varistance, veuillez retourner l'appareil à notre service technique pour expertise.

6) Changement du fusible interne des sorties P3 et P4



Avant de procéder au changement du fusible, couper les alimentations électriques !



Toujours utiliser un fusible identique à celui d'origine. Ne pas remplacer par une intensité supérieure. !

Ouvrir la porte transparente et dévisser les vis de façade à l'aide d'un tournevis adéquat. Déconnecter délicatement la nappe de liaison reliant la carte de fond et la partie supérieure de l'appareil,



Localiser le fusible à changer sur la carte inférieure ... Retirer le capuchon de protection ... Changer le fusible et remettre le capuchon de protection.



Reconnecter la nappe entre les cartes et remonter la face avant à l'aide des 4 vis de fixation. Ne pas serrer outre mesure car les vis sont fixées dans le boitier plastique.

7) Branchements de l'alimentation primaire



Le boîtier SYCLOPE TERE'O Touch[®] est doté d'une alimentation à découpage. Il est donc capable d'être alimenté par une tension alternative comprise entre 90V et 240V 50/60 Hz.

- ▶ Utiliser un câble 3 pts de 1,5 mm² pour réaliser le câblage de l'alimentation
- ▶ Dénuder les 3 fils sur 7mm
- ► Passer le câble 3 pts dans un presse étoupe
- ► Câbler la phase sur L1 et le neutre sur le N du bornier secteur X1

- Câbler la terre sur le plot PL1 à l'aide d'une cosse à œillet M4
- Serrer le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité





Votre SYCLOPE **TERE'O Touch**[®] ne dispose pas d'interrupteur de mise sous tension. Il est donc directement alimenté lorsqu'il est branché au secteur.

- 8) Branchement des sorties de régulations
 - Branchements du relais de puissance auto-alimenté pH P3



La sortie relais de puissance P3 autoalimentée (Tension d'alimentation primaire = Tension disponible sur P3) sert à la régulation du paramètre pH.



- Dénuder les 3 fils du câble d'alimentation de l'organe de dosage sur 7mm
- Passer le câble 3 pts dans un presse étoupe
- Câbler la phase sur L1 (37) et le neutre sur le N(38) du bornier secteur P3
- ► Câbler la terre sur PE(39) du bornier secteur P3
- Serrer le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité

• Branchements du relais de puissance auto-alimenté Chlore/Brome P4



La sortie relais de puissance P4 autoalimentée (Tension d'alimentation primaire = Tension disponible sur P4) sert à la régulation du Chlore / Brome.

- ▶ Dénuder les 3 fils du câble d'alimentation de l'organe de dosage sur 7mm
- Passer le câble 3 pts dans un presse étoupe
- ► Câbler la phase sur L1 (43) et le neutre sur le N(44) du bornier secteur P4



- Câbler la terre sur PE(45) du bornier secteur P4
 Serrer le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité
- 9) Branchement du relais libre de potentiel (P2)

La sortie relais libre de potentiel peut servir de relais de dosage, d'alarme ou bien être piloté en mode Timer suivant le besoin.

Sensor File File E	۵۵۵ و د نیست شکل شکل	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ees e	

- ▶ Utilisez un câble 2 fils d'une section adaptée à la tension et au courant à commuter.
- Retirez la gaine de protection.
- Dénudez les fils sur 7mm.
- Passez le câble dans le presse étoupe.
- Câblez un fils le point milieu du bornier COMMUN
- Câblez le deuxième fils soit sur la connexion TRAVAIL soit sur la REPOS selon la fonction à réaliser.
- ► Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.

10) Branchement du relais libre de potentiel (P1)

La sortie relais libre de potentiel peut servir de relais de dosage pour le pH.



- ▶ Utilisez un câble 2 fils d'une section adaptée à la tension et au courant à commuter.
- ► Retirez la gaine de protection.
- Dénudez les fils sur 7mm.
- ▶ Passez le câble dans le presse étoupe.
- Câblez un fils le point milieu du bornier **COMMUN**
- Câblez le deuxième fils soit sur la connexion TRAVAIL soit sur la REPOS selon la fonction à réaliser.
- ► Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.

11) Branchements des entrées de mesure

Le **TERE'O Touch**[®] dispose de trois entrées de :

- > Entrée POT connexion pour capteur de pH.
- > Entrée In1 entrée 4-20mA Isolée pour mesure de température.
- > Entrée In2 entrée 4-20mA Isolée pour mesure de chlore ou de brome

a) Entrée pH

- ▶ Utilisez un câble blindé coaxial fourni avec votre capteur.
- Câblez l'âme du câble sur la connexion **Pot (1)**.
- Câblez le blindage sur la connexion Ref (2).
- Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



b) Entrée Température

- ▶ Utilisez un câble deux brins.
- Câblez un brin sur l'entrée **Iin1 (+) (6)**.
- Câblez l'autre brin sur l'entrée Iin1(-) (7).
- ► Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.
- ▶ NOTA : Le capteur de température SYCLOPE n'est pas polarisé.



- c) Entrée Chlore ou Brome
- ► Utilisez un câble deux brins.
- Câblez le brin + du capteur sur l'entrée Iin2 (+) (8).
- Câblez le brin du capteur sur l'entrée Iin2(-) (9).
- Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.
- ▶ NOTA : Attention à bien respecter la polarité du capteur.



d) Entrée Alimentation

Le cas échéant, il est possible d'utiliser des capteurs de chlore ou Brome nécessitant une alimentation extérieure.

- ▶ Utilisez un câble deux brins.
- ► Câblez le brin + de l'alimentation Vref (10).
- ▶ Câblez le brin de l'alimentation **Com (11).**
- ► Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



12) Branchements de l'entrée de contrôle à distance ou flow switch

Le **TERE'O Touch**[®] dispose d'une entrée de commande à distance ou de contrôle de débit de type contact sec qui réalise une fonction d'arrêt des organes de régulations.



Pour des raisons de sécurité, il est impératif d'asservir votre appareil **TERE'O Touch**[®] au contact du moteur de filtration ou à un système de détection de débit pour éviter tout incident de surdosage !

a) Version avec commande par contact tout ou rien :

Dans le cas d'un système par contact tout ou rien (asservissement au moteur de filtration ou à un détecteur de débit), le schéma électrique suivant doit être réalisé.

- ▶ Utilisez un câble deux brins.
- Câblez un brin sur l'entrée Aux (sw) (4).
- ► Câblez l'autre brin sur l'entrée Aux(-) (5).
- ► Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



Votre SYCLOPE **TERE'O Touch**[®] dispose d'une configuration logicielle du sens du contact. Vous pouvez utiliser indifféremment un contact NO ou NF et sélectionner le type par programmation.

b) Version avec détecteur inductif NPN :

Si un détecteur de type inductif est utilisé, il faut le raccorder comme suit :

- Retirez la gaine de protection.
- Dénudez les fils sur 7mm.
- Passez le câble dans le presse étoupe.
- ► Câblez le fil d'alimentation brun sur Aux + (3).
- Câblez le fil d'alimentation bleu sur Aux (5).
- Câblez le fil de contact noir sur Aux sw (4)
- Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



(T)

Le détecteur inductif fourni par SYCLOPE Electronique est de type NPN à 3 fils.

13) Branchements des fonds de cuves

Le **TERE'O Touch**[®] dispose de deux entrées fond de cuve associées aux deux paramètres de dosage. Il est possible d'asservir la fonction de dosage à l'entrée fond de cuve de façon à couper l'injection lorsque la cuve est vide.



Votre SYCLOPE **TERE'O Touch**[®] dispose d'une configuration logicielle du sens du contact. Vous pouvez utiliser indifféremment un contact NO ou NF et sélectionner le type par programmation.



Attention la gestion des niveaux de cuves n'est pas activée par défaut. Reportez-vous à la partie programmation du manuel pour activer la gestion des niveaux de cuves sur l'entrée pH et/ou l'entrée Chlore/Brome !

- a) Niveau de cuve entrée pH (K1) :
- ► Utilisez un câble deux brins.
- Câblez un brin sur l'entrée K1 (+) (16).
- Câblez l'autre brin sur l'entrée K1(sw) (17).
- Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



- b) Niveau de cuve entrée chlore/brome (K2) :
- ▶ Utilisez un câble deux brins.
- Câblez un brin sur l'entrée **K2 (+) (27)**.
- Câblez l'autre brin sur l'entrée K2(sw) (28).
- ► Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



14) Branchements du bus de communication RS485

Le **TERE'O Touch**[®] dispose d'un port de communication RS485 pour le raccorder à un ordinateur équipé d'un port 485 et d'un logiciel de communication pour effectuer l'enregistrement des valeurs de mesure, des alarmes et des différents états de 'appareil.

- a) Connection sur un port USB d'un ordinateur
- ▶ Utilisez un câble 3 fils pour réaliser le câblage.
- Passez le câble dans le presse étoupe.
- Câblez AA' (n° 3) du convertisseur USB/485 sur **RS485** (A) (25).
- ► Câblez BB' (n° 4) du convertisseur USB/485 sur **RS485** (B) (26).
- ► Câblez C (n° 5) du convertisseur USB/485 sur **PWR** (C) (15).
- Serrez le presse étoupe pour réaliser l'étanchéité.



- Bleu (bornier n°3) : AA' RS485
 - Blanc (bornier n°4) : BB' RS485
 - Noir (bornier n°5) : GND RS485

USB400		100
12001200	X 10	
0.05412.481		1

Configuration : Tous les interrupteurs à **"ON"**

Contactez-nous pour plus d'information sur ce produit.



Respectez le câblage du bus.

Nous recommandons l'usage d'un convertisseur USB/RS485 pour connecter le **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] à un ordinateur. Veuillez-vous référer à la documention du convertisseur pour effectuer le branchement.

	Reference	Name
-	INF1021	Convertisseur USB => 485

Les appareils peuvent être chainés en respectant l'ordre des câbles (câblage en parallèle).

b) Polarisation et terminaison du bus RS485

Le bus peut être polarisé depuis votre appareil si besoin. Pour ce faire vous devez basculer les deux microswitch sur la carte électronique Pol. RS+ (A) et Pol. RS- (B) sur la position ON.

Si votre appareil est le dernier de la ligne sur le bus RS485 vous pouvez basculer le switch Term. RS sur ON pour activer la terminaison de ligne.





Pour des raisons de sécurité, il est impératif de couper l'alimentation de votre appareil **TERE'O Touch**[®] avant d'ouvrir le boitier pour basculer les micro-switch !

V. Utilisation générale

L'appareil **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] est destiné à la mesure, la régulation et le traitement des eaux de piscines. L'installation des équipements **TERE'O Touch**[®] est basée sur le principe de mesure et régulation sur le circuit de filtration des bassins.



Ce type d'installation est préconisé en cas de bassin unique ou de bassins multiples disposant chacun d'un circuit de filtration indépendant.

- L'eau est prélevée par une prise d'échantillon spécifique après le moteur de filtration.
- La chambre d'analyse reçoit l'eau à mesurer et transmet les paramètres des sondes de mesure au régulateur SYCLOPE TERE'O Touch[®].
- En fonction des points de consigne fixés par l'utilisateur, le régulateur SYCLOPE TERE'O Touch[®] envoi aux organes de dosages les ordres d'injection du produit en aval de la filtration.



VI. Mise en service

Vous venez d'effectuer les raccordements électriques et les branchements des différents organes de mesure et de régulations, vous êtes donc prêt à effectuer la mise en service de votre **SYCLOPE TERE'O Touch**[®].



Mettre l'appareil sous tension.

Vérifier que tout s'est bien passé, que votre centrale est bien allumée et que les autres éléments de votre installation n'ont pas été perturbés.



Le régulateur **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] ne lance pas automatiquement le traitement et le dosage de produit chimique à la mise sous tension. L'utilisateur est le seul maître du lancement du traitement après s'être assuré que la centrale est bien programmée selon ses besoins.

Le régulateur **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] est entièrement paramétrable. Lors de la mise sous tension, les paramètres mesurés prédéfinis sont affichés et les processus de régulations sont inactifs.



L'appareil **SYCLOPE TERE'O Touch**[®] vous est livré avec une programmation standard. Il convient à l'utilisateur de modifier cette programmation si elle ne correspond pas aux besoins. Pour modifier la programmation de votre régulateur, veuillez-vous reporter au chapitre suivant de programmation du **SYCLOPE TERE'O Touch**[®].

VII. Programmation

Les régulateurs **TERE'O Touch**[®] sont dotés d'un écran graphique couleur tactile, toutes les actions de programmations sont donc réalisées par appui sur l'écran. La technologie de la dalle tactile est de type résistif, il faut donc réaliser un appui ferme sur l'écran pour valider les touches.



Assurez-vous de la bonne programmation de votre régulateur **TERE'O Touch**[®] ! Un excès de produit, voire un mélange, peut provoquer des actions néfastes sur la santé humaine et l'environnement.

1) Zones d'affichage écran principale

L'affichage réalisé par un afficheur graphique couleur de 3,5 pouces rétro éclairé se décompose en trois parties principales :



Le bandeau supérieur

Le bandeau de pour la mesure de chlore ou de brome.

Le bandeau de gauche pour la mesure de pH



Bouton de commande Marche / Arrêt

Système en Marche



Système à l'arrêt

L'appui sur cette zone de l'écran arrête ou met en marche votre système de régulation



b) L'affichage d'une voie de mesure

c) Zone tactile d'une voie de mesure





- Allumé Fixe : Temporisation programmée – en attente de décompte (capteur en défaut ou FlowSwitch circulation en défaut)

- Allumé Clignotant : Temporisation en cours de décompte

- Eteint : Pas de temporisation ou temporisation terminée

NOTA : L'état allumé fixe n'est disponible qu'a partir de la version software 3.04.



Attention la calibration directe n'est possible que si le système est en marche et que l'icône de polarisation n'est pas présente.

d) Le bandeau inférieur

Le bandeau bas s'affiche lors d'un appui sur la touche « Menu », et donne accès au menu Utilisateur, en fonction de l'état Marche/Arrêt du régulateur les touches « pompe » peuvent être grisé.



2) Mode de saisie

Le régulateur dispose de plusieurs modes de saisie en fonction du type de, liste, numérique ou alphanumérique.

a) <u>Mode « Liste »</u>

Lorsqu'un élément de programmation propose une liste de choix, ce type sera afficher avec deux flèches et une zone centrale d'indication de l'élément sélectionné.



b) Mode « numérique »

Lorsqu'un élément de programmation est de type numérique un pavé numérique apparait lors de la saisie.



()

En cas d'erreur de saisie ou de valeur hors échelle la zone d'indication « Min – Max » sera affichée en surbrillance rouge.

Appui sur

c) Mode « alphanumérique »

Lorsqu'un élément de programmation est de type alphanumérique clavier apparait lors de la saisie.



pour basculer l'affichage des caractères spéciaux

12

3) Menu de Programmation « Installateur »

Le menu de programmation installateur permet la programmation générale de votre régulateur **TERE'O Touch**[®].

Pour ouvrir le menu de programmation il faut appuyer 3 secondes sur le bouton menu. Lorsque le message « INSTALLATEUR » apparait vous pouvez relâcher le bouton.



Au relâché du bouton « MENU » l'écran de programmation générale apparait. Vous devez ensuite en fonction du besoin choisir la programmation à réaliser.

Configu	ration
Langue - Heure	Maintenance
Ecran	Mode Test
Relais dosage	Initialisation
Contact & Relais	TEREO TOUCH XL Version : 4.00
Température	SYCEOPE
Communications	Electronque



L'écran de programmation se ferme automatiquement au bout de 60 secondes sans action.

a) Langue et Heure

Un appui sur le bouton « Langue – Heure » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



> Changer la langue :

Utilisez les boutons de chaque côté de la zone de sélection pour faire défiler dans un sens ou dans l'autre les différentes langues.

> Changer l'heure :

Appuyez sur l'heure pour ouvrir le clavier de saisie.

> Changer la date :

Appuyez sur la date pour ouvrir le clavier de saisie.



La validation des changements se fait uniquement lorsque vous quittez l'écran en appuyant sur la touche de retour en haut à gauche.

b) Ecran

Un appui sur le bouton « Ecran » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



Les réglages de luminosité, contraste et rétro-éclairage sont réalisés par le déplacement du curseur de réglage de gauche à droite en restant appuyé dessus.



> Changer le rétro-éclairage :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre curseur, déplacez alors le curseur de gauche à droite pour faire votre réglage.

> Activez la protection d'écran :

Appuyez sur la case à cocher de façon à changer son état. Lorsque cette case est cochée la protection d'écran est active et vous pouvez changer les paramètres de délai et le niveau du rétro éclairage.

Changer le délai d'activation de la protection d'écran : Appuyez sur le bouton pour ouvrir le pavé de saisie numérique.

> Changer le rétro-éclairage en mode « protection d'écran » :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre curseur, déplacez alors le curseur de gauche à droite pour faire votre réglage.



Le délai d'activation de la protection d'écran correspond au temps durant lequel il n'y aura aucun appui sur l'écran.

c) Relais dosage

Un appui sur le bouton « Relais dosage » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.

Contact & Relais		
pH Chlore Choix du relais de dosage Auto-Alim - P3 Choix du relais de dosage Auto-Alim - F Choix du relais de dosa Auto-Alim - F Choix du relais de dosa		
Utiliser P3 comme relais d'alimentation de la pompe	Utiliser P4 comme relais d'alimentation de la pompe	

> Choix du relais de dosage du pH :

Vous pouvez utiliser soit le relais auto-alimenté 220V P3 pour piloter l'alimentation de la pompe de dosage, soit le relais CRT P1 pour piloter le contact pause.

> Activer l'alimentation :

Si vous avez choisi le relais CRT pour piloter la pompe de dosage, en sélectionnant cette option le relais P3 peut être utilisé pour piloter l'alimentation de la pompe.

> Choix du relais de dosage du chlore :

Vous pouvez utiliser soit le relais auto-alimenté 220V P4 pour piloter l'alimentation de la pompe de dosage, soit le relais CRT P2 pour piloter le contact pause.

> Activer l'alimentation :

Si vous avez choisi le relais CRT pour piloter la pompe de dosage, en sélectionnant cette option le relais P4 peut être utilisé pour piloter l'alimentation de la pompe.



Les relais P3 et P4 lorsqu'ils sont programmés en Alimentation sont activer des lors que votre régulateur est en Marche.

d) Contact & Relais

Un appui sur le bouton « Contact & Relais » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



> Changer le contact de circulation :

Si vous utilisez un contact de circulation d'eau, vous devez sélectionner sont mode de fonctionnement en appuyant sur le mode désiré (Normalement ouvert – Normalement fermé). Si le contact est actif vous pouvez alors saisir sa temporisation d'activation (retard de

prise en compte de son changement d'état).

> Changer la temporisation d'activation du contact :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le pavé de saisie numérique.

> Changer la configuration du relais :

Si vous voulez utiliser le troisième relais en sortie soit alarme, soit timer vous devez sélectionner le mode désiré

En version timer un bouton de réglage des timers apparait alors pour accéder au paramétrage horaire du relais.



> Ecran Timer :



> Un seul timer pour toute la semaine :

En cochant cette case vous pouvez alors programmer trois timer qui se reproduiront tous les jours de la semaine.

> Sélection du jour de la semaine :

Si vous utilisez des timer différents en fonction des jours de la semaine, vous devez sélectionner jour après jour et régler pour chacun des jours les heures de début et de fin.

> Réglage des heures :

Si vous utilisez des timer différents en fonction des jours de la semaine, vous devez sélectionner jour après jour et régler pour chacun des jours les heures de début et de fin.

Lorsque la saisie est non valide la plage horaire est affichée en rouge



Lorsque la saisie est valide la plage horaire est affichée en vert



e) Température

Un appui sur le bouton « Température » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.

Température 🔁	Température 뎍
Capteur de température	Capteur de température
Calibrage de la température	Calibrage de la température
	28.5
- 🕶 🔺 +	- · +
Effacer 👘 Calibrer ✔	Effacer 前 Calibrer ✔

> Capteur de température :

En cochant cette case l'entrée de mesure de température est activée. La valeur mesurée sera affichée sur l'écran principal.

> Calibration du capteur de température :

Une fois le capteur activé vous pouvez le calibrer en changeant la valeur affichée (lue par le capteur) et la valeur réelle que vous mesurez. Pour ce faire utiliser les flèches + et – pour augmenter ou diminuer la valeur.

- Appuyez sur le bouton calibrer pour enregistrer vos modifications.
- Appuyez sur le bouton Effacer pour effacer un calibrage enregistré.

VIII. <u>Communications</u>

Un appui sur le bouton « Communications » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



Section MODBUS (Communication locale port RS485)

> Changer la vitesse MODBUS :

Utilisez les boutons de chaque côté de la zone de sélection pour faire défiler dans un sens ou dans l'autre les différentes vitesses (300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200).

> Changer la parité MODBUS :

Utilisez les boutons de chaque côté de la zone de sélection pour faire défiler dans un sens ou dans l'autre les différentes parité (Sans, Paire, Impaire).

> Information bit(s) de stop :

Cette partie est non modifiable et se configure automatiquement en fonction du choix de la parité qui est faite.

- 2 pour une communication sans parité.

- 1 pour une communication avec parité Paire ou Impaire.

> Changer l'adresse MODBUS du régulateur :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le pavé de saisie numérique et saisir la nouvelle adresse.

Section MODEM (Communication avec site web mysyclope)

> Changer le type de Modem :

Utilisez les boutons de chaque côté de la zone de sélection pour faire défiler dans un sens ou dans l'autre les différentes parité (AUCUN, GSM, Ethernet, WIFI).

En fonction du type de modem sélectionné les zones grisées dessous deviennent accessible en configuration.

MODEM Type GSM	MODEM Type Ethernet	MODEM Type Ethernet
APN carte SIM module GSM	APN carte SIM module GSM	APN carte SIM module GSM
m2minternet 📝		/*
Config. Mysyclope	Config. Mysyclope	Config. Mysyclope
Config. IP	Config. IP	Config. IP
Config. WIFI	Config. WIFI	Config. WIFI

> Changer l'APN de la carte SIM en mode MODEM GSM :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le clavier et saisir l'APN correspondant à votre fournisseur de carte GSM m2m. La taille maximum est de 30 caractères.

> Configuration MYSYCLOPE



> Changer l'Adresse du serveur :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le clavier et saisir l'adresse du serveur mysyclope. La taille maximum est de 30 caractères.

> Changer le Port TCP de connexion au serveur :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le clavier numérique et saisir le port TCP du serveur mysyclope.

> Changer le code distant :

Appuyez sur le bouton pour ouvrir le clavier numérique et saisir le nouveau code distant.

> Synchroniser la date et l'heure :

Lorsque votre système est connecté, en cochant cette case, le régulateur sera mis à l'heure automatiquement par le site web dès que nécessaire.

> Configuration Ethernet

IP	
DHCP Actif Adresse IP	DNS Automatique
192.168. 1 . 2	8.8.8.8
Masque	DNS Auxiliaire
255,255,255,0	8.8.4.4
Passerelle	
192.168. 1 .200	
Appuyer sur le n	ombre à modifier

> DHCP Actif :

Si le réseau Ethernet local sur lequel est connecté le régulateur dispose d'un DHCP qui distribue automatiquement les adresses IP, vous devez cocher cette case. Dans ce cas les configurations d'IP, Masque et Passerelle seront automatiques.

> Adresse IP :

Adresse de votre régulateur sur votre réseau local Ethernet. Appuyez sur la zone de saisie pour ouvrir le clavier de saisie numérique et saisissez l'IP fournie par votre responsable informatique.

> Masque & Passerelle :

Même principe que précédemment.

> DNS Automatique :

Si le réseau Ethernet local sur lequel est connecté le régulateur distribue automatiquement les DNS vous devez cocher cette case. Dans ce cas les configurations de DNS seront automatiques.

> DNS Préféré :

Adresse du serveur de DNS. Appuyez sur la zone de saisie pour ouvrir le clavier de saisie numérique et saisissez l'IP fournie par votre responsable informatique.

> DNS Auxiliare :

Même principe que précédemment.

> Configuration WIFI



> SSID:

Nom du réseau wifi sur lequel vous voulez vous connecter. Pour le changer, appuyez sur le bouton de saisie pour ouvrir le clavier de saisie alpha numérique et saisissez le nom de votre réseau.

> Code Pays :

Appuyez sur les flèches pour modifier le code en fonction de votre pays. **ETSI =** Europe

> Mode :

Appuyez sur les flèches pour modifier le mode du réseau.

- **Infra.** = Réseau sur lequel plusieurs éléments peuvent se connecter.
- **Ad-Hoc =** Réseau sur lequel seul le régulateur sera connecté.

> Sécurité :

Appuyez sur les flèches pour sélectionner le mode de sécurité de votre réseau wifi. En fonction de ce dernier, il faudra saisir la clé de sécurité correspondante.

> Clé de sécurité :

Si le réseau est sécurisé et que vous avez sélectionné le type sécurité à l'étape précédente, appuyez sur la zone de saisie pour ouvrir le clavier de saisie alpha numérique et saisissez la clé de sécurité de votre réseau.

IX. Maintenance

Maintenance 🔁				
POT : - pH	-10 mV	7.18 p⊢ - Offset : 0m\	l / – Gain : 100%	6
IN1:	13.0 mA	23.26 °	C	
- Température - Offset : 0.0mA – Gain : 100%)%	
IN2 :	11.2 mA	6.04 pp	m	
- Chlore		- Offset : 0.0r	mA – Gain:100)%
K1 : - Fond cuv	/e pH	Inactif	Actif - N	F
K2:	ve chlore		Non util	isé
FLW : - Flow-Sw	itch	Actif	Actif - N	IF

Un appui sur le bouton « Maintenance » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.

> Entrées de mesure POT :

Cet entrée correspond à l'entrée de mesure du pH. On peut lire la valeur brute de mesure (en mV), la valeur de pH correspondant à la mesure ajustée du calibrage. Les informations d'Offset et de Gain correspondent au calibrage du capteur (0mV & 100% correspondent à un capteur non calibré).

> Entrées de mesure IN1 :

Cet entrée correspond à l'entrée de mesure de la température. On peut lire la valeur brute de mesure (en mA), la valeur de la température correspondante à la mesure ajustée du calibrage. Les informations d'Offset et de Gain correspondent au calibrage du capteur (0mA & 100% correspondent à un capteur non calibré).

> Entrées de mesure IN2 :

Cet entrée correspond à l'entrée de mesure du Chlore ou du Brome. On peut lire la valeur brute de mesure (en mA), la valeur du Chlore ou du Brome correspondante à la mesure ajustée du calibrage. Les informations d'Offset et de Gain correspondent au calibrage du capteur (0mA & 100% correspondent à un capteur non calibré).

Entrées contact sec K1 :

Cet entrée correspond à l'entrée dédiée au fond de cuve de la voie pH. Suivant la configuration de l'entrée on peut voir son état et le type de configuration.

> Entrées contact sec K2 :

Cet entrée correspond à l'entrée dédiée au fond de cuve de la voie Chlore Brome. Suivant la configuration de l'entrée on peut voir son état et le type de configuration.

> Entrées contact sec FLW :

Cet entrée correspond à l'entrée dédiée à la circulation d'eau dans la chambre de mesure. Suivant la configuration de l'entrée on peut voir son état et le type de configuration.



Cet écran est mis à jour en permanence et les changements d'état des entrées est directement visualiser sur l'écran.

X. Mode Test

Un appui sur le bouton « Mode Test » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



> Activation des relais :

Il est possible d'activer les relais un par un et de forcer leur état pour tester le câblage, pour ce faire il suffit d'appuyer sur le bouton du relais correspondant.



> Test du Modem :

En fonction de la présence ou non d'un Modem (GSM, Ethernet, WIFI), il est possible de connaitre le statut et le type de modem installé.

> Modem GSM :

- Messages code PIN
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - **Erreur :** Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - PIN Demandé : Un code PIN est nécessaire.
 - PUK Demandé : Un code PUK est nécessaire.
 - PIN2 Demandé : Un code PIN2 est nécessaire.
 - PUK2 Demandé : Un code PUK2 est nécessaire.
 - **OK :** Réponse correcte attendu par le système.



La carte SIM ne doit pas avoir de code PIN programmé. En cas de message d'erreur du type « code nécessaire » veuillez désactiver le code de votre carte.

Messages statut réseau

- **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
- Erreur : Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
- Refusé : Problème d'accès réseau, vérifiez votre APN et contactez le fournisseur de la carte SIM.
- **Connecté :** Réponse correcte attendu par le système.

- Messages Niveau de signal
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - Erreur : Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - **Faible :** Pas de niveau suffisant pour réaliser la connexion.
 - Moyen, Bon, Excellent : Réponse correcte attendu par le système.

> Modem Ethernet :

- <u>Messages Etat</u>
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - Erreur : Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - En attente : Attente de connexion réseau.
 - Négociation : En cours de connexion.
 - **Authentification :** En cours de connexion.
 - **Déconnexion :** En cours de déconnexion.
 - Déconnecté : Système non connecté, vérifiez votre configuration TCPIP & WIFI
 - **Connecté :** Réponse correcte attendu par le système.
- Messages IP
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - **Erreur :** Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - xxx.xxx.xxx : IP actuelle de votre régulateur, une valeur différente de 0.0.0.0 est correcte.
- > Modem WIFI :
 - Messages Etat
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - Erreur : Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - **En attente :** Attente de connexion réseau.
 - Négociation : En cours de connexion.
 - **Authentification :** En cours de connexion.
 - **Déconnexion :** En cours de déconnexion.
 - Déconnecté : Système non connecté, vérifiez votre configuration TCPIP & WIFI
 - **Connecté :** Réponse correcte attendu par le système.
 - Messages IP
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - **Erreur :** Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - **xxx.xxx.xxx** : IP actuelle de votre régulateur, une valeur différente de 0.0.0.0 est correcte.
 - Messages Niveau de signal wifi
 - **Recherche...** : Attente de réponse du module Modem.
 - **Erreur :** Pas de réponse du modem, contrôlez la connexion de ce dernier.
 - Faible : Pas de niveau suffisant pour réaliser la connexion.
 - Moyen, Bon, Excellent : Réponse correcte attendu par le système.

XI. Initialisation

Un appui sur le bouton « Initialisation » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



> Type de mesure voie IN2 :

Sélectionner le type de mesure désiré.

> Echelle :

Sélectionner l'échelle du capteur.

> Bouton Initialisation :

Lors de l'appui sur le bouton une fenêtre de confirmation s'ouvre, pour confirmer votre choix. ATTENTION tous les paramètres et configurations seront remis en version usine.



Bouton OUI :

Confirmer la réinitialisation du régulateur avec les paramètres choisis.

Bouton NON :

Annuler la réinitialisation du régulateur.

XII. <u>Réglage du paramètre</u>

Le menu de programmation utilisateur permet la programmation de chaque voie de mesure de votre régulateur **TERE'O Touch**[®].

Pour ouvrir le menu de programmation il faut appuyer sur le bouton menu. Lorsque le message « UTILISATEUR » apparait vous pouvez relâcher le bouton.



Le menu de sélection de la voie à programmer s'ouvre, vous devez choisir la voie que vous souhaitez configurer en appuyant sur le bouton gauche pour la voie pH et droite pour la voie Chlore / Brome.



Le menu de programmation de la voie choisie s'ouvre (ici pH), il donne accès aux fonctions de paramétrages de la voie.

Réglages voie pH	0	2 12:00
Niveau de cuve		2 20
Alarmes		
Régulation		←●→ 1.50
Dosage		
Temporisations		2.80 0.80
Calibrage		P4:



L'écran de programmation se ferme automatiquement au bout de 60 secondes sans action.



Pendant la durée de la programmation ou tant que le menu est ouvert la voie est mise en Pause et la régulation est stoppée.

1) <u>Niveau de cuve</u>

Un appui sur le bouton « Niveau de cuve » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



XIII. <u>Alarmes</u>

Un appui sur le bouton « Alarmes » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.

Réglages voie pH	
Alarmes	≻
Alarme haute	
8.50 🦯	
Alarme basse	
6.50 🦯	
Arrêt dosage sur alarmes Arrêt dosage sur alarmes	

Changer l'alarme haute & basse : Appuyez sur le bouton correspondant à la valeur à

modifier pour ouvrir le clavier numérique et saisir le nouveau seuil d'alarme.

Arrêt du dosage sur cuve vide :

Si cette case est cochée le dosage sera stoppé lorsqu'une alarme sera active.



Les alarmes ne sont actives que lorsque votre régulateur est en service et si la temporisation de polarisation n'est pas active.

2) <u>Régulation</u>

Un appui sur le bouton « Régulation » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.

Réglages voie pH	
Régulation Sélection du mode de dosage O Hystérésis	 Changer le mode de dosage : Le mode proportionnel permet de réguler selon un calcul linéaire, la commande de dosage est calculée uniquement à partir de la composante « Proportionnelle ».
Proportionnelle Hystérésis 0.20	 Le mode hystérésis est une régulation de type ON/OFF. La valeur d'hystérésis est l'écart entre la consigne et le point de mesure où l'actionneur sera activé. Lorsque la valeur de mesure est supérieure au point haut, l'actionneur qui permet de diminuer la valeur est activé. Lorsque la valeur de mesure est inférieure au point bas l'actionneur qui permet d'augmenter la valeur de mesure est activé.
	Entre la consigne et le point haut ou bas, l'actionneur précédemment activé reste activé.

> Saisir la valeur d'hystérésis ou proportionnelle :

Appuyez sur le bouton de saisie pour ouvrir le clavier numérique et saisir le nouveau la nouvelle valeur.

Lorsque le sens de dosage de la voie pH est configuré en mode descendant.

En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.



En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.



Lorsque le sens de dosage de la voie pH est configuré en mode montant.

En mode proportionnel, lorsque l'erreur (consigne – mesure) est égale à la bande proportionnelle le besoin de régulation est de 100%, en réduisant la valeur de la bande proportionnelle, vous augmentez la commande de dosage pour une même valeur de mesure.



En mode hystérésis, dès que l'erreur (consigne – mesure) est supérieure à la valeur d'hystérésis le besoin de régulation est de 100%.



3) Dosage

Un appui sur le bouton « Dosage » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



Changer le sens de dosage :

Vous pouvez choisir ici le sens du dosage en fonction du type de traitement et du type de produit injecté.

> Temps maximum de dosage :

Ce bouton permet de saisir un délai maximum de fonctionnement de la pompe sur une période de 24H. Ce temps max est configurable entre 0 et 1440 minutes.

Si le temps d'utilisation de la pompe dépasse cette durée, dans une période de 24H le dosage s'arrête et il ne reprendra uniquement qu'après l'intervention de l'utilisateur qui devra annuler cette alarme.

Au bout des 24H sans dépassement du délai, ce dernier est remis à zéro automatiquement

En programmant 0 comme temps maximum de dosage, la fonction de comptage du temps est désactivée.

4) <u>Temporisations</u>

Un appui sur le bouton « Temporisations » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



En programmant 0 comme temps de polarisation du capteur, la fonction est désactivée et le capteur sera actif immédiatement.

5) <u>Calibrage</u>



Les étalonnages sont des opérations déterminantes pour le bon fonctionnement de l'appareil SYCLOPE TERE'O Touch [®] et du traitement de votre piscine !



Un mauvais point étalon peut être dangereux pour la santé et votre piscine. Il peut provoquer des corrosions et des destructions d'équipements. En cas de doute sur la procédure à suivre, contacter nos services techniques !



Un mauvais point étalon peut provoquer des consommations excessives de produits chimiques et nuire à l'environnement !



Avant de procéder à la calibration, effectuer la mesure du pH, du Chlore ou du Brome avec des équipements de référence ou des réactifs chimiques.



Cette opération ne nécessite pas l'arrêt de la filtration, ni la sortie des sondes de leurs portesonde.



Les réactifs chimiques pour la mesure du pH, du Chlore ou du Brome ne sont pas fournis avec le régulateur.



Pour effectuer une calibration automatique :

- > La filtration doit fonctionner depuis plusieurs minutes
- > La valeur affichée doit être stable
- > Les pompes de dosage ne doivent pas fonctionner
- > La sonde ne doit pas être défectueuse ou déconnectée

Un appui sur le bouton « Calibrage » permet d'ouvrir la fenêtre de programmation.



Le principe du calibrage est identique pour la mesure de pH ou la mesure de chlore.

- Pour calibrer le pH en 1 point sur un lecture photomètre on utilisera l'onglet Offset.
- Si le calibrage est fait à pH7 on utilisera l'onglet **Offset.**
- Si le calibrage est fait à pH4 ou 9 on utilisera l'onglet Gain.
- Pour calibrer le chlore en 1 point sur un lecture photomètre on utilisera l'onglet Gain.
- L'onglet Offset du chlore est très rarement utilisé sauf demande d'un technicien expérimenté.
- Pour revenir en version « usine » on utilisera l'onglet Effacer.

> <u>Calibrage de l'Offset ou du pH7</u>



Sélectionnez l'onglet Offset.



Appuyez sur la touche pour ouvrir le clavier de saisie de la nouvelle proche de pH 7.

Calibrer

Appuyer sur calibrer pour valider la saisie.

- En cas de calibrage correcte « Calibrage OK » est affiché en vert
- En cas d'erreur de calibrage « Erreur Calibrage » est affiché en rouge
- Calibrage du gain ou du pH4



Notice d'installation, de mise en service et de programmation du SYCLOPE TERE'O Touch XL®



XIV. Entretien / Maintenance

L'appareil est sans entretien particulier.

Les réparations ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés et doivent être exécutées dans notre usine de SAUVAGNON.

Pour tout problème sur votre appareil ou pour des conseils en traitement, n'hésitez pas à contacter nos services après ventes.

NOTES

 _

Notes



SYCLOPE Electronique S.A.S. Z.I. Aéropole Pyrénées

Z.I. Aéropole Pyrénées 64 230 SAUVAGNON Tel : (33) 05 59 33 70 36 Fax : (33) 05 59 33 70 37 Email : <u>service-technique@syclope.fr</u>

© 2019 by SYCLOPE Electronique S.A.S. Sous réserve de modifications.